

【注意】 車検証記載の型式に「改」があるものは未確認です。車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

	車名	スタート方式	型式	仕様	年式	終了
	CT200h	プッシュ式	DAA-ZWA10	2ZR-FXE(1.8L)+3JM 2WD	H23/01	R02/07
			6AA-ZWA10	2ZR-FXE(1.8L)+3JM 2WD	R02/08	
	ES300h	プッシュ式	6AA-AXZH10	A25A-FXS(2.5L)+3NM 2WD	H30/10	R02/07
			6AA-AXZH11	A25A-FXS(2.5L)+3NM 2WD	R02/08	
	GS250	プッシュ式	DBA-GRL11	4GR-FSE(2.5L)2WD	H24/01	28/08
	GS350		DBA-GRL10	2GR-FSE(3.5L)2WD	H24/01	24/09
			DBA-GRL15	2GR-FSE(3.5L)AWD	H24/01	27/09
			DBA-GRL12	2GR-FKE(3.5L)2WD	H27/10	
			DBA-GRL16	2GR-FKE(3.5L)AWD	H27/10	
	GS200t		DBA-ARL10	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H28/09	29/08
	GS300		DBA-ARL10	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/09	
	GS300h		DAA-AWL10	2AR-FSE(2.5L)+1KM 2WD	H25/09	R02/09
	GS450h		DAA-GWL10	2GR-FXE(3.5L)+1KM 2WD	H24/01	
	GSF		DBA-URL10	2UR-GSE(5.0L)2WD	H27/10	
NEW	GX550		プッシュ式	3BA-VJA252W	V35A-FTS(3.5Lターボ) AWD	R06/05
	HS250h	プッシュ式	DAA-ANF10	2AZ-FXE(2.4L)+2JM FWD	H21/07	
	IS250	プッシュ式	DBA-GSE30	4GR-FSE(2.5L)2WD	H25/04	27/07
			DBA-GSE35	4GR-FSE(2.5L)4WD		28/09
	IS200t	DBA-ASE30	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H27/08	29/09	
	IS300	プッシュ式	DBA-ASE30	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/10	R02/08
			3BA-ASE30	8AR-FTR(2.0L)ターボ 2WD	R02/09	
	IS350	プッシュ式	DBA-GSE31	2GR-FSE(3.5L)2WD	H25/04	29/09
			DBA-GSE31	2GR-FKS(3.5L)2WD	H29/10	R02/08
			3BA-GSE31	2GR-FKS(3.5L)2WD	R02/09	
	IS300h	プッシュ式	DAA-AVE30	2AR-FSE(2.5L)+1KM 2WD	H25/04	R02/08
			DAA-AVE35	2AR-FSE(2.5L)+1KM AWD	H27/08	R02/08
			6AA-AVE30	2AR-FSE(2.5L)+1KM 2WD	R02/09	
			6AA-AVE35	2AR-FSE(2.5L)+1KM 4WD		
	IS500	プッシュ式	5BA-USE30	2UR-GSE(5.0L)2WD	R04/09	
NEW	LBX	プッシュ式	4BA-GAYA16	G16E-GTS(1.6L)AWD	R06/08	
			6AA-MAYH10	M15A-FXE(1.5L)+1VM 2WD	R05/11	
			6AA-MAYH15	M15A-FXE(1.5L)+1VM+1MM AWD		
NEW	LC500	プッシュ式	DBA-URZ100	2UR-GSE(5.0L)2WD	H29/03	R02/05
			5BA-URZ100	2UR-GSE(5.0L)2WD	R02/06	
	LC500h	プッシュ式	DAA-GWZ100	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	H29/01	R02/05
			6AA-GWZ100	8GR-FXS(3.5L)+2NM 2WD	R02/06	
	LM500h	プッシュ式	5AA-TAWH15W	T24A-FTS(2.4L)+1ZM+1YM AWD	R05/11	
	LS460	プッシュ式	DBA-USF40	1UR-FSE(4.6L)2WD	H18/09	29/11
			DBA-USF45	1UR-FSE(4.6L)4WD	H20/08	
	LS460L	プッシュ式	DBA-USF41	1UR-FSE(4.6L)2WD		
			DBA-USF46	1UR-FSE(4.6L)4WD		
	LS600h	プッシュ式	DAA-UVF45	2UR-FSE(5.0L)+1KM AWD	H19/05	29/09
	LS600hL	プッシュ式	DAA-UVF46	2UR-FSE(5.0L)+1KM AWD		
	LX570	プッシュ式	DBA-URJ201W	3UR-FE(5.7L)AWD	H27/09	R02/07
			3BA-URJ201W	3UR-FE(5.7L)AWD	R02/08	
	LX600	プッシュ式	3BA-VJA310W	V35A-FTS(3.5L)ターボ 4WD	R03/12	

【注意】 車検証記載の型式に「改」があるものは未確認です。車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

車名	スタート方式	型式	仕様	年式	終了		
NX200t NX300 NX300h	プッシュ式	DBA-AGZ10	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H26/07	29/08		
		DBA-AGZ15	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD				
		DBA-AGZ10	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/09	R02/08		
		DBA-AGZ15	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD				
		3BA-AGZ10	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	R02/09	03/10		
		3BA-AGZ15	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD				
		DAA-AYZ10	2AR-FXE(2.5L)+2JM 2WD	H26/07	R02/08		
		DAA-AYZ15	2AR-FXE(2.5L)+2JM+2FM 4WD				
6AA-AYZ10	2AR-FXE(2.5L)+2JM 2WD	R02/09					
6AA-AYZ15	2AR-FXE(2.5L)+2JM+2FM 4WD						
NX250 NX350 NX350h NX450h+	プッシュ式	5BA-AAZA20	A25A-FKS(2.5L)2WD	R03/11			
		5BA-AAZA25	A25A-FKS(2.5L)4WD				
		5BA-TAZA25	T24A-FTS(2.4L)ターボ 4WD				
		6AA-AAZH20	A25A-FXS(2.5L)+5NM 2WD				
		6AA-AAZH25	A25A-FXS(2.5L)+5NM+4NM AWD				
		6LA-AAZH26	A25A-FXS(2.5L)+5NM+4NM AWD				
RC350 RC200t RC300 RC300h RCF	プッシュ式	DBA-GSC10	2GR-FSE(3.5L)2WD	H26/09	29/10		
		DBA-GSC10	2GR-FKE(3.5L)2WD	H29/11	R02/08		
		3BA-GSC10	2GR-FKS(3.5L)2WD	R02/09			
		DBA-ASC10	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H27/10	29/10		
		DBA-ASC10	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	H29/11	R02/08		
		3BA-ASC10	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	R02/09			
		DAA-AVC10	2AR-FSE(2.5L)+1KM 2WD	H26/09	R02/08		
		6AA-AVC10	2AR-FSE(2.5L)+1KM 2WD	R02/09			
		DBA-USC10	2UR-GSE(5.0L)2WD	H26/09	31/02		
		5BA-USC10	2UR-GSE(5.0L)2WD	H31/03			
		RX350 RX270 RX450h	プッシュ式	DBA-GGL10W	2GR-FE(3.5L)FWD	H21/01	27/08
				DBA-GGL15W	2GR-FE(3.5L)AWD		
				DBA-GGL16W	2GR-FE(3.5L)AWD イアサス		24/03
				DBA-AGL10W	1AR-FE(2.7L)FWD	H22/08	27/08
DAA-GYL15W	2GR-FXE(3.5L)+4JM+2FM AWD			H21/01	27/09		
DAA-GYL16W	2GR-FXE(3.5L)+4JM+2FM AWD イアサス						
DAA-GYL10W	2GR-FXE(3.5L)+4JM FWD			H21/09			
RX350 RX500h RX450h+ RX350h	プッシュ式	5BA-TALA10	T24A-FTS(2.4L)2WD	R04/11			
		5BA-TALA15	T24A-FTS(2.4L)4WD				
		5AA-TALH17	T24A-FTS(2.4L)+1ZM+1YM 4WD				
		6LA-AALH16	A25A-FXS(2.5L)+5NM+4NM 4WD				
		6AA-AALH10	A25A-FXS(2.5L)+5NM 2WD	R05/07			
		6AA-AALH15	A25A-FXS(2.5L)+5NM+4NM 4WD				
RX200t RX300	プッシュ式	DBA-AGL20W	8AR-FTS(2.0L)ターボ FWD	H27/09	29/11		
		DBA-AGL25W	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD				
		DBA-AGL20W	8AR-FTS(2.0L)ターボ FWD	H29/12	R02/06		
		DBA-AGL25W	8AR-FTS(2.0L)ターボ AWD				
		3BA-AGL20W	8AR-FTS(2.0L)ターボ 2WD	R02/07			
		3BA-AGL25W	8AR-FTS(2.0L)ターボ 4WD				

【注意】 車検証記載の型式に「改」があるものは未確認です。車検証の型式指定番号と類別区分が空欄のものは未確認です。

車名	スタート方式	型式	仕様	年式	終了
RX450h	プッシュ式	DAA-GYL20W	2GR-FXS(3.5L)+6JM FWD	H27/10	R02/06
		DAA-GYL25W	2GR-FXS(3.5L)+6JM+2FM AWD		
		6AA-GYL20W	2GR-FXS(3.5L)+6JM 2WD	R02/07	
		6AA-GYL25W	2GR-FXS(3.5L)+6JM+2FM 4WD		
		RX450hL	6AA-GYL26W	2GR-FXS(3.5L)+6JM+2FM AWD	H29/12
RZ450e	プッシュ式	ZAA-XEBM15	1XM+1YM	R05/02	
RZ300e		ZAA-XEBM10	1XM	R05/11	
UX200	3.プッシュ式	6BA-MZAA10	M20A-FXS(2.0L)2WD	H30/10	R05/12
UX250h	プッシュ式	6AA-MZAH10	M20A-FXS(2.0L)+3NM 2WD		
		6AA-MZAH15	M20A-FXS(2.0L)+3NM+1MM 4WD		
UX300h	プッシュ式	6AA-MZAH11	M20A-FXS(2.0L)+1VM 2WD	R06/01	
		6AA-MZAH16	M20A-FXS(2.0L)+1VM+1WM AWD		
UX300e	プッシュ式	ZAA-KMA10	4KM 2WD	R03/02	R05/12
		ZAA-KMA10	4KM 2WD	R06/01	